LEIYU

21 В аккумулятор платформасы

2,0-ден 8,0 А·сағ-қа дейінгі төрт сыйымдылық барлық 21 В құралдарына үйлеседі



2,0 А·сағ

0,389 кг



4,0 А·сағ

0,63 кг



6,0 А·сағ

0,87 кг



8,0 А·сағ

0,916 кг

Модель	2,0 А·сағ	4,0 А·сағ	6,0 А·сағ	8,0 А·сағ	16,8 В
XLY-2000 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	☐	☐	■	-
XLY-1000 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	☐	■	☐	-
XLY-600 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	■	■	☐	-
XLY-380 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	■	■	☐	-
XLY-21-13 Щеткасыз бұрғы-шуруповерт	☐	■	☐	☐	-
XLY-21-10 Щеткасыз бұрғы-шуруповерт	■	☐	☐	☐	-
XLY-16-10 Ықшам щеткасыз бұрғы-шуруповерт	-	-	-	-	■
XLY-21-13C Щеткасыз мұз бұрғысы	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-1 Екі режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-2 Екі режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-05-24 Үш режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-100 Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)	☐	☐	■	☐	-
XLY-101 Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)	☐	☐	■	☐	-
XLY-150 Щеткасыз дөңгелек ара	☐	☐	■	☐	-
XLY-01-18 Щеткасыз қылыш тәрізді ара	☐	■	☐	☐	-
XLY-205 Щеткасыз шынжырлы ара	☐	■	☐	☐	-
XLY-305 Щеткасыз шынжырлы ара	☐	☐	■	☐	-
XLY-6035 Аккумуляторлы бұтақ кескіш	■	■	☐	☐	-
XLY-6040 Аккумуляторлы бұтақ кескіш	■	■	☐	☐	-
LY-200 Щеткасыз аккумуляторлы шөп триммері	☐	☐	■	☐	-
XLY-200S Аккумуляторлы шөп триммері	☐	☐	■	☐	-
LY-75C Щеткасыз аккумуляторлы ауа үрлегіш	☐	■	■	☐	-
XLY-806 Щеткасыз тойтарғыш	☐	■	☐	☐	-
XLY-807 Щеткасыз металл қаңылтыр қайшысы	☐	■	☐	☐	-
XLY-177 Аккумуляторлы бояу бүріккіш	☐	■	☐	☐	-
XLY-SET-2 Екі құралдық жинақ	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-3 Үш құралдық жинақ	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-600 Төрт құралдық жинақ (600 гайка бұрағышы)	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-1000 Төрт құралдық жинақ (1000 гайка бұрағышы)	☐	☐	■	☐	-

■ Осы модельдің стандартты аккумуляторы ☐ Сондай-ақ үйлеседі; - қолданылмайды.

Қуаттау температурасы

Үй-жайда 0-ден 40 °C-қа дейінгі температурада зарядтаңыз. Қыста сырттан әкелген аккумуляторды алдымен бөлме температурасына жеткізіңіз.

Ұзақ сақтау

Зарядты шамамен жартылай сақтаңыз. Әр 2-3 ай сайын қайта зарядтаңыз.

Терең разрядқа жол бермеу

Бір ғана индикатор бөлігі қалған кезде зарядтаңыз.

Қолдануды тоқтату

Корпусы жарылған, ісінген немесе зарядтау кезінде қалыптан тыс қызатын аккумуляторларды қолдануды тоқтатыңыз.

WhatsApp +86 186 6191 1248, sales@leiyupowertools.com, leiyupowertools.com